

Montage- und Bedienungsanleitung für die aufsteckbare Handseilwinden-Halterung aus Edelstahl und der Alu-Riffelblech-Rampe als Bergehilfe

Die vormontierte Handseilwinden-Halterung kann wahlweise an der rechten oder linken Stirnseite eines Heck-Pack Heckträgers befestigt werden.

Hängen Sie hierzu mittig an der Stirnseite des Korbes die Halterung mit den 2 gekröpften Flacheisen an der äußeren Gitterstrebe des Bodengitter ein.

Anschließend wird die Halterung Richtung dem oberen Vierkanrohr des Rahmens des Heckträgers gedrückt.

Nun das Flacheisen (Gegenhalter) mit den 2 Gewindebohrungen (M10) innerhalb des Heckträgerkorbes gegen das Gitter halten und von außen mit den 2 Sterngriffschrauben durch das große Halteblech fest mit dem Flacheisen verschrauben.

Falls vorhanden die Alu-Riffelblech-Rampe als Bergehilfe auf der gegenüberliegenden Seite der Handseilwindenhalterung am Heckträgerrahmen einhängen.

Die Bergekombination ist nun einsatzbereit.

Die Demontage erfolgt in rückwärtiger Abfolge. Die Teile können im Heckträger ordentlich befestigt mitgeführt werden oder auch im Kofferraum des Fahrzeugs.



Achtung: Fahren Sie Ihr Fahrzeug auf keinen Fall mit der angebauten Handseilwindenhalterung im öffentlichen Straßenverkehr! Die Sternkopfschrauben sind nicht selbstsichernd!

Sollten Sie Fragen, Anregungen zu unserem Produkt haben, können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.

Grüße aus dem Westerwald und viel Waidmannsheil wünscht Ihnen Ihr Team der Firma Heck-Pack!

Assembly and operating instructions for the attachable hand winch bracket made of stainless steel and the aluminum checker plate ramp as a rescue aid

The pre-assembled hand winch bracket can be attached to either the right or left front side of a Heck-Pack rear carrier.

To do this, hang the bracket with the 2 cranked flat irons on the outer grid in the middle of the basket.

The bracket is then pressed towards the upper square tube of the rear carrier frame.

Now hold the flat iron (counterholder) with the 2 threaded holes (M 10) inside the rear carrier basket against the grid and screw it firmly to the flat iron from the outside of the carrier with the 2 star grip screws.

If available, attach the aluminum checker plate ramp to the rear carrier frame on the opposite side of the hand winch bracket as a recovery aid.

The recovery combination is now ready for use.

Disassembly is carried out in reverse order. The parts can be carried neatly secured in the rear carrier or in the trunk of the vehicle.



Attention: Under no circumstances should you drive your vehicle on public roads with the hand winch bracket attached! The star head screws are not self-locking!

If you have any questions or suggestions about our product, please feel free to contact us at any time.

Greetings from the Westerwald and best wishes for your hunting adventure from your team at Heck-Pack!